FR

FLOW-SMS
Pressure

PS-502C

Transmetteur de pression électronique (EPT) en sous-système



Spécifications techniques

Mesure et régulation

Précision	±0,5% FS
Répétabilité	≤ 0.1% FS
Stabilité de la régulation	≤ ± 0,1 % FS (valeur typique pour un débit de 1 ln/min N2 sur un volume spécifique)
Temps de réponse (capteur)	< 0.1 sec
Température de service	-10…+50 °C
Sensibilité à la température	0,1% FS/°C
Taux de fuite vers l'extérieur	Instruments < 2 × 10^{-9} mbar l/s He (testé sous vide) Ensemble complet < 10^{-6} mbar l/s He (test d'étanchéité à 15 barg par rapport à l'atmosphère)
Capteur de pression	pression min. 2...100 mbar, pression max. 0,2...10 bar
Temps de chauffe	négligeable
Conditions de stockage/transport	0....+50°C, max. 95% HR (sans condensation)

Agréments

Marquage	CE, RoHS, WEEE, REACH

Caractéristiques mécaniques

Pression nominale (PN) - en barg	10
Indice de protection	IP40
Matériau des pièces en contact avec le fluide	acier inoxydable 316L ou équivalent
Matériau d'étanchéité	standard : FKM/Viton® ; options : EPDM, FFKM/Kalrez®, composés approuvés FDA et USP Class VI
Poids	0.4 kg

Propriétés électriques

Alimentation Electrique	+15…24 Vdc
Consommation d'énergie	1.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
Sortie analogique	0...5 (10) Vdc ou 0 (4)...20 mA (sourcing)
Point de consigne analogique	0...5 (10) Vdc ou 0 (4)...20 mA (sinking)
Communication numérique	standard : RS232 ; options : CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII ou TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS

Interfaces électriques

Alimentation (connecteur instrument)	9-pin D-sub (male)
Fonction (connecteur instrument)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT®/ PROFINET / POWERLINK	2x RJ45

Dernière modification 20-11-2026.
© Bronkhorst High-Tech B.V. Tous droits réservés.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les produits décrits dans le présent document sont soumis à des clauses de non-responsabilité juridique spécifiques, comme indiqué sur le site www.bronkhorst.com/disclaimer. Pour plus d'informations et des conseils détaillés, veuillez contacter votre partenaire commercial Bronkhorst local. Les coordonnées sont disponibles à l'adresse suivante : www.bronkhorst.com/contact.